


„High-Line“ Classic und Classic + Großformat Fliesenschneider

- Robuste und baustellengerechte Ausführung, durch Verwendung hochwertiger Materialien in der Fertigung
- Exzellente Schnittgenauigkeit durch neue patentierte Führung aus dem hochpräzisen Maschinenbau
- Holzbrettbreite 350 mm, inkl. 4 Seitenausleger bei Art. Nr. 11344 und 11357, 2 Seitenausleger bei Art. Nr. 11343 und 1 Seitenausleger bei Art. Nr. 11342
- Gesamtauflegebreite 850 mm
- Rostgeschützt durch die Verwendung verzinkter bzw. rostfreier Materialien
- Geringes Gewicht und eingefräster Tragegriff erleichtern den Transport



Achtung: Metallteile bitte nicht einfetten!
Vor dem Schneiden **Transportsplint** entfernen!

Schnittlängen:

High-Line Classic				High-Line Classic + mit Brechvorrichtung			
Art.-Nr.	Schnittlänge	Gewicht	Maße (LxBxH)	Art.-Nr.	Schnittlänge	Gewicht	Maße (LxBxH)
11342	630 mm	ca. 12 kg	880 x 350 x 260 mm	12342	630 mm	ca. 13 kg	880 x 350 x 260 mm
11343	930 mm	ca. 16 kg	1200 x 350 x 260 mm	12343	930 mm	ca. 17 kg	1200 x 350 x 260 mm
11344	1280 mm	ca. 20 kg	1550 x 350 x 260 mm	12344	1280 mm	ca. 21 kg	1550 x 350 x 260 mm
11357	1630 mm	ca. 22 kg	1890 x 350 x 260 mm	12357	1630 mm	ca. 24 kg	1890 x 350 x 260 mm

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com

Anwendungstipps bei großen Formaten:



1.




2.



3.




4.



5.



6.



7.



8.

1. Sorgen Sie dafür, dass die Fliesenschneidmaschine auf ebenen, festen Untergrund steht und die ausgeklappten Seitenausleger sauber aufliegen.
2. Stellen Sie mit dem Anschlagwinkel die gewünschte Schnittbreite ein und justieren Sie diesen mit den Rändelschrauben.
3. Durch drehen des Stellrades stellen Sie die Führungsschiene auf die jeweilige Materialstärke der Fliese ein.
4. Drücken Sie den Schneidarm gleichmäßig, mit leichtem Druck nach vorne über die Fliese, so dass diese angeritzt wird.
Ein zusätzliches Runterdrücken der Führungsschiene ist nicht notwendig, sie ist selbstarretierend!
5. Zum Brechen schieben Sie die Fliese unter den Brechkegel.
6. Heben Sie dann die Fliese soweit an, dass die Brechbacken sauber auf der Fliese aufliegen und drücken Sie dann die Führungsschiene gleichmäßig nach unten.
7. Nachjustieren der Kugellager: Die Muttern an der Unterseite der Lagerhalteplatte lösen und die Lager mit einem Inbusschlüssel leicht nachziehen bis sie wieder sauber an der Schiene anliegen. Danach die Muttern wieder festziehen.
8. Zum Transport die Führungsschiene mit Federsplint sichern.

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com

Einsatzbereiche:

Der Fliesenschneider Dahm „High-Line“ eignet sich zum Schneiden und Brechen aller Fliesenmaterialien wie Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug bis zu einer Schnittlänge von 1630 mm.

Pflege und Wartung:

Unsere Dahm „High-Line“ ist fast wartungsfrei. Es genügt, die Führungsschiene bei Verschmutzung mit einem sauberen trockenen Tuch abzuwischen. Bitte beachten Sie, dass je nach Fliesenmaterial Rädchen und Achsen regelmäßig gewechselt werden müssen, um einen gleichbleibenden sauberen Schnitt zu erreichen. Zum nachjustieren der Kugellager die Muttern an der Unterseite der Lagerhalteplatte öffnen und mit einem Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn nachspannen.



ACHTUNG: Schlagen Sie die Fliesen zum Brechen nicht an den Griff der Führungsschiene. Dadurch wird die sensible Konstruktion der Führungsschiene beschädigt und die Schnittgenauigkeit geht verloren.